

Приложение IRC 18 E от 24.08.2010

Предварительные пояснения.

Устройство	Обозначение устройства	Доступные коды пульта IRC 18 E
Телевизоры	TV, TV/VCR, TV/AUX	101 - 118
CD, DVD проигрыватели	AUX, TV/AUX	301 - 317
Приемники спутникового телевидения	SAT	401 - 457
Видео- и другие бытовые устройства	VCR, TV/VCR, H.DEV	201 - 205

Модели оригинальных пультов приведены в разделе "Коды пульта IRC 18 E". Возле каждого оригинального пульта в столбце "Код" указан код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода пульта IRC Вы можете узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.6). Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек:

Устройство	Код пульта IRC 18 E
SHIFT + 1 *	104
SHIFT + 2	108
SHIFT + 3	111
SHIFT + 4	112

Устройство	Код пульта IRC 18 E
SHIFT + 5	113
SHIFT + 6	114
SHIFT + 7	115
SHIFT + 8	314

* Нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 7 или 8.

Коды пульта IRC 18 E.

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Модель	Уст-во	Код	Марка	Уст-во	Код
92LCN500H-0001	AUX	315	CG0508CESA	TV	102	G0139AJ	VCR	201,202	G1031BMSA	TV	104	G1438SA	TV	107
AA59-10081F	TV	109	CG0517CESA	TV	102	G0162AJ	VCR	201,202	G1035CESA	TV/VCR	108	G1459CESA	TV	115
CG00370CESA	TV	102	CG0527CESA	TV	102	G0165AJ	VCR	201,202	G1042PESA	TV	102	G1572SA	TV	107
CG0063	TV	101	CG0552CESA	TV	104	G0191AJ	VCR	201,202	G1044BMSA	TV	104	G1577SB	TV	107
CG00739BMSA	TV	104	CG0568	TV	102	G0242AJ	VCR	201,202	G1046PESA	TV/VCR	111	G1606SB	TV	107
CG01000/76	TV	103	CG0570CESA	TV	104	G0379GE	VCR	201,202	G1050BMSA	TV	104	G1656CESA	TV	114
CG01005PESA	TV	103	CG0579CESA	TV	103	G0466GE	VCR	201,202	G1051BMSA	TV	104	GA026WJSA	TV	115
CG01014BMSA	TV	104	CG0585PESA	TV	102	G0537GE (TV)	TV	104	G1059SA	TV	113	GA031WJSA	TV	114
CG01021BMSA	TV	102	CG0594CESA	TV	103	G0537GE (VCR)	VCR	201,202	G1060SA	TV	113	GA040WJ	VCR	201,202
CG0121CESA	TV	101	CG0605CESA	TV	103	G0552CESA (TV)	TV	102	G1061SA (TV)	TV	104	GA041WJ	VCR	201,202
CG0123CESA	TV	101	CG0617PESA	TV	102	G0552CESA (VCR)	VCR	201,202	G1061SA (VCR)	VCR	201,202	GA074WJSA	TV	114
CG0125CESA	TV	101	CG0618PESA	TV	102	G0556CESA (TV)	TV	102	G1063GE	VCR	201,202	GA133SB	TV	107
CG0143CESA	TV	101	CG0641CESA	TV	103	G0556CESA (VCR)	VCR	203	G1065PESA	TV	102	GA152WJSA	TV	118
CG0175CESA	TV	101	CG0682CESA	TV	103	G0599PE	TV	110	G1069PESA	TV	102	GA160WJSA	TV	114
CG0195CESA	TV	101	CG0719PESA	TV	102	G0643PESA	TV	102	G1071PESA	TV	102	GA188SA	TV	106
CG0204CESA	TV	101	CG0730CESA	TV	103	G0716GE	VCR	201,202	G1073PESA	TV	102	GA204SA (DVD)	AUX	314
CG0207CESA	TV	101	CG0739BMSA	TV	104	G0756CE	TV	102	G1077PESA	TV	102	GA204SA (TV/VCR)	TV/VCR	116
CG0251CESA	TV	101	CG0755CESB	TV	101	G0764PE	TV	102	G1084PESA	TV	105	GA290WJSA	TV	115
CG0265	TV	104	CG0755PESA	TV	101	G0765CE	TV	102	G1085PESA	TV	105	GA296SB	TV	107
CG0292CESA	TV	101	CG0755PESA/I	TV	102	G0776	VCR	201,202	G1095PESA	TV	107	GA297WJSA	TV	114
CG0293CESA	TV	101	CG0777PESA	TV	102	G0783PE	TV	102	G1133AJ	VCR	201,202	GA307SA	TV	106
CG0299CESA	TV	101	CG0827CESA	TV	104	G0784GE	VCR	201,202	G1133PESA	TV	106	GA307SB	TV	106
CG0299CESB	TV	101	CG0833PESA	TV	102	G0796GE (VCR)	VCR	201,202	G1169PESA	TV	106	GA339WJSA	TV	114
CG0303CESA	TV	101	CG0835PESA	TV	102	G0798	VCR	201,202	G1180CESA (TV)	TV	107	GA387WJSA	TV	114
CG0320CESA	TV	101	CG0853PESA	TV	102	G0806CESA	TV	102	G1180CESA (VCR)	VCR	203	GA455WJSA	TV	114
CG0351CESA	TV	102	CG1005PESA	TV	103	G0817PE	TV	102	G1209AJ	VCR	201,202	GA460WJSA	TV	114
CG0412CESA	TV	101	CG1017BMSA	TV	104	G0824PE	TV	102	G1242PESA	TV/VCR	108	GA472WJSA	TV	114
CG0421CESA	TV	101	CG1021BMSA	TV	102	G0826PE	TV	102	G1265PESA	TV/VCR	112	GA481WJSA	TV	114
CG0454	TV	101	DVS-S1	AUX	314	G0833PE	TV	102	G1273PESA	TV	106	GA520WJSA	TV	114
CG0456	TV	101	G0008AJ	VCR	201,202	G0855	VCR	201,202	G1274AJ	VCR	201,202	GA544WJSA	TV	114
CG0466CESB	TV	102	G0009KJ	TV	102	G0859PESA	TV	102	G1274AJ (TV)	TV	104	GA574WJSA	TV	114
CG0483	TV	102	G0018KJ	TV	106	G0870CE	VCR	201,202	G1274PESA	TV	106	LCDPROJECTOR	AUX	302
CG0488CESA	TV	102	G0023KJ	TV	106	G0880GE	VCR	201,202	G1284PESA	TV/VCR	111	NA522ED	AUX	314
CG0488CESB	TV	102	G0034AJ	VCR	201,202	G0901GE	VCR	201,202	G1336SA	TV/VCR	111	NA545FD (DVD)	AUX	314
CG0488CESC	TV	102	G0068AJ (TV)	TV	104	G0924PESA	TV	102	G1342SA	TV	106	NA545FD (VCR)	VCR	201,202
CG0488CESD	TV	102	G0068AJ (VCR)	VCR	201,202	G0927AJ	VCR	201,202	G1348SA	TV	107	RC2530SC	AUX	313
CG0488CSB	TV	102	G0101AJSA (TV)	TV	102	G0963CE	VCR	201,202	G1351SA	TV	107	RC2530SC-A	AUX	313
CG0489CESA	TV	102	G0101AJSA (VCR)	VCR	201,202	G0996GE	VCR	201,202	G1384SA	TV	106	RC5010	TV	117
CG0498CESA	TV	102	G0126AJ	VCR	201,202	G1023BMSA	TV	104	G1388SA	TV	106	R-CONT1322A	AUX	312

* По каталогу «IRC»

Коды к TV, VCR, AUX устройствам.

Модель*	Устр-во	Код
R-CONT1674A	AUX	303
RCONT1706A (CD)	AUX	301
RCONT1706A (TAPE)	AUX	312
RCONT1753A	AUX	301
RCONT1781A (CD)	AUX	307
RCONT1781A (TAPE)	AUX	317
RRMCG002AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG002AWSA (TAPE)	AUX	312
RRMCG004AWSA	AUX	303
RRMCG007AJSA (TV)	TV	118
RRMCG007AJSA (VCR)	VCR	201,202
RRMCG001	VCR	204
RRMCG002AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG002AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG002AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG003AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG003AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG003AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG0052AWSA	AUX	307
RRMCG0063	TV	101
RRMCG0064AWSA (CD)	AUX	304
RRMCG0064AWSA (TAPE1)	AUX	305
RRMCG0064AWSA (TAPE2)	AUX	306
RRMCG0089AJSA	TV	105
RRMCG0130AFSA (CD)	AUX	311
RRMCG0130AFSA (TAPE)	AUX	312
RRMCG0133AWSA (CD)	AUX	309
RRMCG0133AWSA (MD)	AUX	308
RRMCG0143CESA	TV	101
RRMCG0221AWSA	AUX	310
RRMCG0351CESB	TV	102
RRMCG0369AWSA	AUX	316
RRMCG0369AWSA (DVD)	AUX	314
RRMCG0369AWSA (TV)	TV	104
RRMCG0369AWSA (VCR)	VCR	201,202
RRMCG0466CESB	TV	102
RRMCG0483PESA	TV	102
RRMCG0488CESA	TV	102
RRMCG0488CESB	TV	102

* По каталогу «IRC»

Коды к SAT устройствам.

Модель	Устр-во	Код
RRMCG0489CESA	TV	102
RRMCG0498CESA	TV	102
RRMCG0511CESA	TV	102
RRMCG0517CESA	TV	102
RRMCG0568PESA	TV	102
RRMCG0579CESA	TV	104
RRMCG0582	TV	103
RRMCG0617PESA	TV	102
RRMCG0623CESA	TV	102
RRMCG0628	TV	102
RRMCG0640	TV	102
RRMCG0641CESA	TV	104
RRMCG0668PESA	TV	102
RRMCG0688PESA	TV	102
RRMCG0711CESA	TV	102
RRMCG0721	TV	102
RRMCG0722	TV	102
RRMCG0724	TV	102
RRMCG0727	TV	102
RRMCG0739BMSA	TV	104
RRMCG0777PE	TV	102
RRMCG0797CESA	TV	102
RRMCG0829CESA	TV	104
RRMCG0889CESA	TV	104
RRMCG0891CESA	TV	104
RRMCG0916PESA	TV	102
RRMCG1011BMSA	TV	102
RRMCG1014BMSA	TV	104
RRMCG1017BMSA	TV	104
RRMCG1019	TV	102
RRMCG1676CESA	TV	115
RRMCGA178WJSA (DVD)	AUX	314
RRMCGA178WJSA (VCR)	VCR	201,202
TV1	TV	102
TV2	TV	103
TV-VCR-TEXT (TV)	TV	104
TV-VCR-TEXT (VCR)	VCR	203
VCR4800, VCR5200	VCR	205
VCR5400, VCR6400	VCR	205

Марка	Устр-во	Код
AMINO (СТРИМ)	SAT	401
ASTON	SAT	430
BIG SAT	SAT	413, 414
DRE	SAT	402, 451
DREAM	SAT	433
DVB SAT	SAT	408, 415
ECHOSTAR	SAT	410, 411, 412
EUSTON	SAT	434
GLOBALTEQ	SAT	436
GOLDEN INTERSTAR	SAT	416, 417
HOMECAST (ВОЛЯ)	SAT	418, 428, 429
HUMAX	SAT	402, 403, 405, 443, 454, 455
KAON	SAT	418
KOSMOS	SAT	449, 450
MEDIA COM	SAT	434
NDS	SAT	431
OPENBOX	SAT	408, 409, 452
PACE	SAT	404
PAUXIS	SAT	453
SAMSUNG	SAT	405, 406, 407, 448
SEG	SAT	432
STAR TRACK	SAT	408, 435
STRONG	SAT	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
TECHNOSAT	SAT	446, 447
TOPFIELD	SAT	426, 427
XSAT (НТВ+)	SAT	404
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	SAT	437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 456, 457

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		⏻		⏻		⏻	
⏻ AV	TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		AV ; TV/VIDEO		TV/VIDEO	
⌚	TIME		OFF TIMER; OFF	ON TIMER; ON	⌚	DESL TIME	OFF TIME ; OFF	ON TIME ; ON	TIMER	
🔇	MUTE ; 🔇		🔇		🔇		🔇		🔇	
1- /- ⊞	/-		10+	⊞	/- ; ⊞		/-	⊞	10+	
2- P/C ⊞	P/C		20+	30+	P/C		⊞	nr ⊞	20+	
🔊 + 🎧 + AUDIO	🔊 +		BLUE BACK	🔊 +	🔊 +	🎧 +	🔊 +			
📻 + 📻 + RADIO	📻 +		📻 +		📻 +	📻 +	📻 +		S-NORM	
📺 + 📺 + VIDEO	📺 +	📺 +	📺 +		📺 +	⏪ R	P-NORM ; P N	S-NORM ; S N	P-NORM	
📺 ⊞ ⊞	11		MONO	SURROUND	📺 ⊞	📺 ⊞			SURROUND	
🔭 - 🎧 - TUNER	🔭 -		SYSTEM	🔭 -	🔭 -	🎧 -				
📀 - 📀 - CD	📀 -		📀 -		📀 -	📀 -	📀 - ; PRESET		SOUND SYSTEM	
📀 - 📀 - TAPE	📀 -	📀 -	📀 -		📀 -	📀 -	📀 - ; P/C		COLOUR SYSTEM	
MODE	12		P-MODE ; MODE	S-MODE	PRESET	TELA AZUL	MODE	⊞	P-MODE	
RED -	13		RED	- ; ▼	RED		RED	▶▷	▼	
GREEN +	14		GREEN	+ ; ▲	GREEN		GREEN	⊞▷	▲	
YELLOW ◀	15		YELLOW	◀	YELLOW	F.TUN ◀	YELLOW	⊞◀	30+	
BLUE ▶	16/AV		BLUE	▶	BLUE	F. TUN ▶	BLUE	⊞▶	40+	
P + ▲			CH ▲		CH ▲		P+		CH ▲	
VOL - ◀	VOL - ; ◀		◀ V	FINE TUNING ▼	◀ -		◀ -		◀ V	
OK			⊞			S-NORM			⊞	
VOL + ▶	VOL + ; ▶		▶ V	FINE TUNING ▲	▶ +		▶ +		▶ V	
P - ▼			CH ▼		CH ▼		P-		CH ▼	
MENU M			MPX-MODE; ⊞ III		P-NORM ; N	MEMO	▶▷ ; MENU	PIP	S-MODE	
EXIT			EXIT		SKIP		EXIT	PIP F	SKIP	
TV			TV ; ⊞		TV		TV ; ⊞	PIP L	BLUE BACK	
EPG	DISPLAY		⊞		⊞		⊞ ; ⊞	PIP Q	DISPLAY	
▶ ⊞ ◀			▶ ⊞		▶ ⊞		▶ ⊞		FINE TUNING	
⏪ ⊞ ⏩			⏪ ⊞		⏪ ⊞		⏪ ⊞		NR	
⏪ ⊞ ⏩	◀ N		NORM ; P-NORM	S-NORM	⏪ ⊞		FLOF/LIST ; LIST			
⏪ ⊞ ⏩	⏪ ; ⊞ N		⏪ ⊞	⏪ ⊞	⏪ ⊞					
⏪ ⊞ ⏩	⏪ N		⏪ ⊞	⏪ ⊞	⏪ ⊞					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻		⏻		POWER	POWER VCR	POWER ; ⏻		ON-OFF	
⏻ AV	TV/VIDEO		TV/VIDEO	PIP TV/VIDEO	TV/VIDEO		VIDEO ; ⏻ ; ⊞		TV/VIDEO	
⌚	TIMER		⌚		TIMER ON/OFF		⌚ ; SLEEP ; ⊞		SLEEP	
🔇	MUTE ; 🔇		MUTE ; 🔇		MUTE	EJECT/LOAD	🔇 ; MUTE		PAUSE	
1- /- ⊞	/-		/-	⊞	100		/- ; ⊞	⊞ ; X ; CANCEL	11	
2- P/C ⊞	⊞		⊞	PIP SWAP	FLASHBACK		LANG. ; HELP ; ?	P/C	12	
🔊 + 🎧 + AUDIO	PIP SWAP		▲		CH ▲		⊞ ; P.STD ; → ; ⏪			
📻 + 📻 + RADIO	PIP FREEZE		▶		DPSS +		▶ ; S.STD ; → ; ⏪		CONT +	
📺 + 📺 + VIDEO	PIP TV/VIDEO		PIP CH ▲	VIDEO 1	+		ZOOM ; P.SIZE ; ⊞		COLOR +	
📺 ⊞ ⊞	PIP		MPX MONO	SURR. ; SPATIALIZ.	MESSAGE		⊞ ; S.MODE ; ⊞	📺 ⊞ ; SURROUND		
🔭 - 🎧 - TUNER	CH SCAN		▼	CH SCAN	CH ▼		CH. SCAN ; ▲			
📀 - 📀 - CD	MOVE		◀		DPSS -		PP CH ; PRE-CH ; ⊞		CONT -	
📀 - 📀 - TAPE	NORMAL		PIP CH ▼	VIDEO 2	-		⊞ ; STORE		COLOR -	
MODE	SOUN.SYS.;CH-SET		MPX MODE	CH SCAN	CH SCAN		PIP ON ; PIP ; ⊞			
RED -	FAV. CH A		R ; RED ; A	SOUND SYSTEM	TAMPER PROOF		RED	STILL ; ⊞		
GREEN +	FAV. CH B		G ; GREEN ; B	COLOUR SYSTEM	COUNTER RESET		GREEN	SWAP ; ⊞		
YELLOW ◀	FAV. CH C		Y ; YELLOW ; C	AI-OPC;POW. SAVE	TAPE SPEED		YELLOW	LOCATE ; ROT. ; ⊞		
BLUE ▶	FAV. CH D		B ; BLUE ; D	MOVE	SET		BLUE			
P + ▲	CH ▲		CH ▲		CH ▲		P+			
VOL - ◀	◀		VOL - ; ◀		VOL ▼		◀ -		VOLUME -	
OK	FUNCTION ; FEAT.		Ok	NORMAL	CONFIRM		HELP ; ?			
VOL + ▶	▶		VOL + ; ▶		VOL ▲		▶ +		VOLUME +	
P - ▼	CH ▼		CH ▼		CH ▼		P-			
MENU M	MENU		MENU	PIP	MENU ; SETUP	PROG	MENU		MEMORIA	
EXIT	RETURN		EXIT	ENTE-NT; AV MODE	RETURN		TTX/MIX ; ⊞ ; ⊞			
TV	PICTURE;P/SOUND		⊞	LANGUAGE	CALENDAR		TV			
EPG	⊞		DISPLAY ; ⊞	CH GUIDE	DISPLAY		⊞ ; DISPLAY ; ⊞	⊞ ; LIST	CANAL	
▶ ⊞ ◀			▶ ⊞	PIP FREEZE	MTS		HOLD ; ⊞			
⏪ ⊞ ⏩			⏪ ⊞	SIZE	■ (STOP)		FTB ; SIZE ; ⊞	⏪ ; K.LOCK		
⏪ ⊞ ⏩			⏪ ⊞	⏪ (PAUSE/STILL)	● REC		⏪ ; SUBPAGE	FACTORY ; H1		
▶ ⊞ ◀	BILINGUAL		▶ ⊞		▶ (PLAY)		MIX ; ⊞	3-SPEED ; H2		
⏪ ⊞ ⏩			⏪ ⊞		◀ (REW)		REVEAL ; ⊞			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		▶▶ (F.FWD)		⏪ ; INDEX			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	OFF		TV ⏻	VCR ⏻	⏻		⏻ I		⏻ I; ON/OFF	
⏻ AV	TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VIDEO		TV/VIDEO; INPUT; ⏻	AV MODE	⏻; AV INPUT	
⏻	TIMER ON/OFF		NORMAL		⏻	⏻	TIMER	SLEEP	SLEEP	
⏻ ▲	⏻	EJECT/LOAD	⏻		⏻		⏻		⏻; MUTE	
1- /- ⊞	/-		/-		/-	⊞	/-		/-	
2- P/C ⊞	⊞		⊞		⊞		⊞	RETURN	⊞	
⊞ + ⊞ + AUDIO	DPSS ⊞; +		VCR CH ▲				▲		▲	
⊞ + ⊞ + RADIO	+						▶	RADIO; TV/RADIO	▶	
⊞ + ⊞ + VIDEO			TV/VIDEO				⊞ ▲		(●); I) (VIRTUAL	
⊞ ⊞ ⊞	SP/LP; TAPE SPEED				⊞		SOUND; MPX; ⊞	SURROUND	SOUND	3D-Y/C
⊞ - ⊞ - TUNER	DPSS ⊞; -		VCR CH ▼				▼		▼	
⊞ - ⊞ - CD	-						◀		◀	
⊞ - ⊞ - TAPE							⊞ ▼		SELECT ⊞	
MODE	C-LOCK; ⊞		PIP		LIST		BRIGHT; BACK.; OPC	ROTATE; DIS.MODE	⊞	AV MODE
RED -	SET		MOVE		RED		RED	truD	RED	
GREEN +	COUNTER RESET		SWAP		GREEN		GREEN	truD	GREEN	
YELLOW ◀	F.ADV		FREEZE		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ▶			ENTERTAINMENT		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	CH +		CH ▲		CH ▲		CH ▲; P ▲		CH ▲	
VOL - ◀	VOL -		VOL ▼		◀ V		◀ -; VOL -		◀ -; VOL -	
OK	CONFIRM						OK		ENTER	
VOL + ▶	VOL +		VOL ▲		◀ ▲		◀ +; VOL +		◀ +; VOL +	
P - ▼	CH -		CH ▼		CH ▼		CH ▼; P ▼		CH ▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		M; MENU	DTV MENU	MENU	OPC
EXIT	RETURN		SPATIALIZER		EXIT		T; TEXT; EXIT	ESG	EXIT	
TV	PROG		AI-OPC		OPC		E; END	DTV; DTV/TV	RETURN	
EPG	DISPLAY		OPC		OPC		OPC; EPG	EPG; GUIDE	OPC; EPG	ROTATE
▶ ⊞ ◀	SLOW		LANGUAGE		⊞		HOLD; ⊞; STATUS		⊞; ⊞	
⊞ ⊞ ⊞	⊞ (STOP)		⊞ (STOP)		⊞		⊞		⊞; ⊞	
⊞ ⊞ ●	⊞ (PAUSE/STILL)	● REC	⊞ (PAUSE/STILL)	● REC	⊞		SUBPAGE; ⊞	LIST	⊞	
▶ ⊞ ◀	▶ (PLAY)		▶ (PLAY)		▶		SUBTITLE; ⊞	⊞	⊞	
◀ ⊞	◀ (REW)		◀ (REW)		◀		REVEAL; ⊞; SKIP		⊞	
▶ ⊞	▶ (F.WD)		▶ (F.WD)		▶		i; INFO		▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к TV устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 116		Код 117		Код 118	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⏻	⏻ I		⏻		⏻ I	
⏻ AV	INPUT		⏻		TV/VIDEO	
⏻	TIMER ON/OFF		⏻		SLEEP	
⏻ ▲	⏻	▲; EJECT	⏻		MUTE	
1- /- ⊞	/-		/-	⊞	100	
2- P/C ⊞	⊞		⊞		FLASH-BACK; P.CH	
⊞ + ⊞ + AUDIO	▲		▲		▲	
⊞ + ⊞ + RADIO	▶		▶		▶	
⊞ + ⊞ + VIDEO	ZERO BACK				BRIGHT	
⊞ ⊞ ⊞	SOUND		I-I			
⊞ - ⊞ - TUNER	▼		▼		▼	
⊞ - ⊞ - CD	◀		◀		◀	
⊞ - ⊞ - TAPE	SKIP SEARCH					
MODE	TAPE SPEED		⊞			
RED -			RED			
GREEN +			GREEN			
YELLOW ◀	DPSS ◀; -		YELLOW			
BLUE ▶	DPSS ▶; +		BLUE			
P + ▲	CH ▲		P/CH +		CH ▲	
VOL - ◀	◀ ▼		◀ -		VOL -	
OK	SET/ENTER		OK		ENTER	
VOL + ▶	◀ ▲		◀ +		VOL +	
P - ▼	CH ▼		P/CH -		CH ▼	
MENU M	TV/VCR MENU		M		MENU	
EXIT	CLEAR		EXIT		MTS	
TV	PROG.		TV		PIC.FLIP	
EPG	OPC		OPC		DISPLAY; ON SCR.	
▶ ⊞ ◀	▶; SLOW		▶			
⊞ ⊞ ⊞	⊞; STOP	⊞	⊞			
⊞ ⊞ ●	⊞ (PAUSE/STILL)	●; REC	⊞			
▶ ⊞ ◀	▶; PLAY		▶			
◀ ⊞	◀; REV		◀			
▶ ⊞	▶; FWD		▶			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к VCR устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 201		Код 202		Код 203		Код 204		Код 205	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	OPERATE		OPERATE	LCD ON/OFF	POWER		; POWER	ez POWER OFF	FUNCTION	
	TV/AV; INPUT; SP/LP		TV/AV ; INPUT SEL.	INPUT ; SIMUL			VHS ; VCR	TV/AV ; AV	MONITOR	TV/VCR
	TIMER ON/OFF	TIME REC	TIMER ON/OFF	G-CODE/T. ; PROG			TIMER	CLOCK	SLEEP	ALARM
	EJECT	MUTE	EJECT	ADD/ERASE			EJECT		EJECT	MUTE
1- /- (x2)	-/-	x2	-/-	+10			SP/LP ; LP ; SPEED	CM SKIP ; AD-SKIP	-/-	+100 ; +10
2- P/C (x2)	REPEAT ; (x2)		REPEAT ; (x2)				VISS;INDEX;SEAR.	ez REPEAT	P/C	QUICK-FIND
	AUDIO	1 U	AUDIO	AUDIO OUT			AUDIO	AUDIO	MUTE VPT	
	RADIO	2 U	SEARCH	SEARCH MODE			ZERO			
	VIDEO	3 U	TRACKING	VIDEO WIP. ; S.PIC.			TRK ; SELECT	SHOW VIEW	JOG/SHUTTLE	
	SP/LP;TAPE SPEED		SP/LP;TAPE SPEED	QUICK-FIND			KARAOKE	REPEAT AUTO	REPEAT	AUDIO
	TUNER	4 U						RALENTI	TIME SEARCH	
	CD	5 U		VCR					DVD	
	TAPE	6 U	TRACKING	DVD			TRK ; SELECT		VCR	
MODE	MODE OSD	MEMORY ; ZERO B.	MODE OSD; ON SC.	SET			AUTO TRK	PRESET	TAPE SPEED	TOP MENU
RED -	CLEAR ; C. RESET	1 U	CLEAR ; C. RESET	-			START ; Q. DEBUT	REC END SEARCH	PRESET ; SYSTEM	
GREEN +	CLOCK	2 U	CLOCK	+			LENGTH ; Q.DUREE	OTPB	CLEAR RESET	
YELLOW <	SHUT ON/OFF	3 U	SHUT ON/OFF	SEARCH			TIMER		RESET ADD/CLEAR	
BLUE >	100		100	SKIP SEARCH			AUTO		CLOCK/COUNTER	
P +	CHANNEL +		CHANNEL +		CH >		PR		CH./SET (TRAC.) +	>
VOL -	SLOW - ; DPSS <		SLOW - ; DPSS <				SLOW -	TRACKING >	VOL -	<
OK	OSP;CONFIR.;CALL		OSP;CONFIR.;CALL				OK ; CLK/CNT	OUTPUT SELECT	B. SELECT ; C.SET	TIMER ; T-SET
VOL +	SLOW + ; DPSS >		SLOW + ; DPSS >				SLOW +	TRACKING <	VOL +	>
P -	CHANNEL -		CHANNEL -		CH <		PR		CH./SET (TRAC.) -	<
MENU M	OSP ; MENU	PROG ; MENU	OSP ; MENU	STORE ; SET			MENU ; i ; SETUP	JOG	PR.CHECK ; MENU	MEMORY COUNTER
EXIT	F.ADV		F.ADV	CANCEL			CLEAR	RESET	AUTO REPEAT	ERASE
TV	TIME		TIME	RENTAL REWIND			TV/VCR	ERASE	INFO	TIMER REC ; T. SET
EPG	DISPLAY ; M. OSD		DISPLAY ; M. OSD	G ; REV. SEARCH			ENTER ; DISPLAY	CLOCK/COUNTER	RECAL.;DISPL.;SEL	CORRECT;ON SCR.
	SLOW		SLOW				F/ADV	MARK	SLOW	
	STOP	C-LOCK ; (x2)	STOP		(STOP)		STOP	CHILD LOCK	STOP	
	PAUSE	REC	PAUSE	REC	(PAUSE)	REC	PAUSE/STILL	REC/O/TR	PAUSE/STILL	REC ; RECORD
	PLAY		PLAY		(PLAY)		PLAY	S. REC	PLAY	F ADV
	REW		REW		(REW)		REW		REW	ALT ?
	F.FWD		F.FWD		(F.FWD)		F.FWD		F.FWD	INDEX SEARCH
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		OFF		POWER		POWER		POWER	
	DISC SKIP		ON							
			MUTE							
1- /- (x2)	CLEAR		RESIZE		CLEAR		CLEAR			
2- P/C (x2)	G REPEAT		GAMMA		REPEAT G		CALL		REVERSE MODE	
	X-BASS	D1	VOL <		X-BASS		PHONO	BALANCE LEFT	BAND	BALANCE LEFT
	PHONO/AUX	D2	DATA1		PHONO		VIDEO/AUX	BALANCE CENTER	VIDEO/AUX	BALANCE CENTER
	VIDEO/AUX	D3	VIDEO1		AUX	BALANCE R >	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT
	RANDOM		LENS		X-BASS		X-BASS		X-BASS	
	TUNER	D4	VOL >		TUNER		TUNER (BAND)		TUNER	
	CD	D5	DATA2		CD		CD		CD	
	TAPE	D6	VIDEO2		TAPE	BALANCE < L	TAPE (1-2)		TAPE (1-2)	
MODE	FM		CHECK		BAND			DSP LIVE ; MODE	EQUALIZER MODE	
RED -	MW				FM	EQ MODE - HEAVY	EQ MODE - FLAT	DSP VIRTUAL 1	EQ MODE - FLAT	
GREEN +	LW				MW	EQ MODE - VOCAL	EQ MODE - HEAVY	DSP VIRTUAL 2	EQ MODE - HEAVY	
YELLOW <	APSS M				SW1	EQ MODE - BGM	EQ MODE - VOCAL	DSP HALL	EQ MODE - VOCAL	
BLUE >	APSS M				SW2	EQ MODE - FLAT	EQ MODE - BGM	DSP DOME	EQ MODE - BGM	
P +	PRESET >		>		PRESET >		PRESET >		PRESET >	
VOL -	VOLUME >		<		VOLUME >		VOLUME >		VOLUME >	
OK			ENTER							
VOL +	VOLUME <		>		VOLUME <		VOLUME <		VOLUME <	
P -	PRESET <		<		PRESET <		PRESET <		PRESET <	
MENU M	MEMORY		MENU		MEMORY		MEMORY		DSP LIVE ; MODE	
EXIT			FREEZE				BAND		DSP HALL	
TV	BAND		BLACK SCREEN		RANDOM		RANDOM		DSP VIRTUAL 1	
EPG	CALL		AUTO SYNC		CALL		EQUALIZER MODE		DSP VIRTUAL 2	
							DISC SKIP		DSP DOME	
	STOP				STOP/CLEAR					
	PAUSE				PAUSE					
	PLAY				PLAY				(TAPE 1)	<
	REW				APSS M ; REVIEW		M ; <			
	CUE				APSS M ; CUV		M ; >			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0						D1, D2, D3			

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER		POWER		POWER		I/O POWER	
					MESSAGE		MESSAGE			
	DSP PASS				TIME		TIME		TIMER	
1- /- (M)			PRGM/CLEAR		>10	CLEAR	>10	CLEAR	CLEAR	
2- P/C (M)	REVERSE MODE				PROGRAM		PROGRAM		RANDOM	
	BAND	BALANCE LEFT			▲		▲			
	VIDEO/AUX	BALANCE CENTER			▶		▶		X-BASS ; EX.BASS	
	VIDEO/AUX	BALANCE RIGHT	AUX		AUX		AUX		VIDEO-AUX	
	X-BASS				ST-MODE		ST-MODE		EQ. MODE ; SOUND	
	TUNER		TUNER BAND		▼		▼		TUNER	
	CD		BASS/TREBLE		◀		◀		CD	
	TAPE (1-2)				TUNER BAND		TUNER BAND		TAPE 1-2; TAPE A/B	
	EQUALIZER MODE				P-MODE	REC MODE	P-MODE	REC MODE	REVERSE MODE	
RED -	EQ MODE - FLAT				X-BASS		X-BASS		DISC1	
GREEN +	EQ MODE - HEAVY				PRE-EQ		PRE-EQ		DISC2	
YELLOW ◀	EQ MODE - VOCAL				⏏		⏏		DISC3	
BLUE ▶	EQ MODE - BGM				⏏		⏏		DISC SKIP	
P + ▲	PRESET ▲		⏏ ; ⏏		TUNING ▲		TUNING ▲		TUNING/TIME ▲	
VOL - ◀	VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME ▼	
OK					ENTER		ENTER			
VOL + ▶	VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME ▲	
P - ▼	PRESET ▼		⏏ ; ⏏		TUNING ▼		TUNING ▼		TUNING/TIME ▼	
MENU M	DSP LIVE ; MODE				NAME/TOC EDIT		NAME/TOC EDIT		MEMORY	
	DSP HALL				S.SYNC		S.SYNC		PTY	
	DSP VIRTUAL 1				A.MARK		A. MARK		CLOCK	
	DSP VIRTUAL 2		CALL		DISPLAY		DISPLAY		RDS DISPLAY	
	DSP DOME				TIMER/DELETE		TIMER/DELETE		AUTO MEMORY	
	■		■		■ (MD)		■ (CD)		STOP ; ■	
	■	● ■	■		■ (MD)	● REC	■ (CD)	● REC	■	● ■
	▶ (TAPE 2)		▶ G		▶ ■ (MD)		▶ ■ (CD)		▶	◀
	◀		⏏ ; ⏏		CURSOR ◀		CURSOR ◀		PRESET ▼ ; ⏏ ; ⏏	
	▶		⏏ ; ⏏		CURSOR ▶		CURSOR ▶		PRESET ▲ ; ⏏ ; ⏏	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 10/0			

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		POWER ; OPERATE		⏏ ; OPER. ; STANDBY		OPERATE		ON /STAND-BY	
					PROGRAM		ANGLE		ANGLE	
					TIME ; DISPLAY		↑ ; ZOOM		SLEEP	
	▲				OPEN/CLOSE ; ▲	MUTE	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	MUTE
1- /- (M)					+10	A→B ; A-B	+10	C ; CLEAR	>10	
2- P/C (M)	REPEAT				C ; WATCH TV/C	REPEAT	↺ ; RETURN	↻ ; REPEAT	RETURN	REPEAT
					AUDIO		GAMMA		AUDIO	
					ZOOM		A-B		DIRECT	
	AUX		AUX ; PHONO/AUX		TITLE		VCR/DVD SELECT.		NTSC/PAL	
	X-BASS				SOUND EFFECT		⏏ ; AUDIO		ST/MO	A-B
	TUNER		TUNER		TEST TONE		FUN.CONT. ; DIR.SK		TUNER	
	CD		CD		SPEAKER VOL				DVD	
	TAPE (1-2)		TAPE (1-2)		ANGLE		VCR-DVD		AUX	
	MODE		REVERSE MODE		SEARCH MODE	MODE	⏏ ; PROG./R. ; MODE		MODE	LANGUAGE
RED -			FM		VOLUME -		MARKER		ADJ/VOL -	
GREEN +			MW		VOLUME +		GAMMA		ADJ/VOL +	
YELLOW ◀			LW		⏏ SKIP/FRAME		⏏ SKIP		⏏ TUNING	
BLUE ▶					⏏ SKIP/FRAME		⏏ SKIP		⏏ TUNING	
P + ▲			PRESET ▲		▲		▲		▲	
VOL - ◀	VOLUME ▼		VOLUME ▼		◀		◀		◀	
OK					SELECT ; OK		SET/ENTER		ENTER	
VOL + ▶	VOLUME ▲		VOLUME ▲		▶		▶		▶	
P - ▼			PRESET ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MEMORY				MENU		DVD MENU		MENU/PBC	PROG
					RETURN		TITLE		TITLE	LISTENING
	CALL		CALL		SUBTITLE		DVD SETUP	SUB TITLE ;	SET UP	SUBTITLE
	DISPLAY		DISPLAY		DISPL. ; SETUP ; REP.		⏏ ; ON SCREEN	DISPLAY	DISPLAY	ZOOM
					SHUFFLE		▶ ; SLOW		▶ ; SLOW/MEMORY	⏏ ; STEP
	■ ; CLEAR		■ STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		■	
	■		■	REC ; REC PAUSE	▶ / ■ ; PLAY/PAUSE		■ ; PAUSE/STILL		▶ / ■	
	▶		▶		▶ / ■ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ / ■	
	APSS ◀ ; REVIEW		APSS ◀		◀ SLOW/SEARCH		◀ ; REV		◀ PRESET	
	APSS ▶ ; CUE		APSS ▶		▶ SLOW/SEARCH		▶ ; FWD		▶ PRESET	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к AUX устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 316		Код 317	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	ON/STAND-BY			
	DIMMER			
	TIMER			
	MUTTING			
1- /- /-	CLEAR			
2- P/C	AMP RETURN			
+ + AUDIO	TUNER PRESET ▲			
+	TUNING ▲			
+ + VIDEO				
	STEREO			
- - TUNER	TUNER PRESET ▼			
- - CD	TUNING ▼			
- - TAPE				
MODE	TUNER/BAND			
RED -	VOLUME -			
GREEN +	VOLUME +			
YELLOW ◀	DIGITAL 1			
BLUE ▶	DIGITAL 2			
P + ▲	▲			
VOL - ◀	◀			
OK	ENTER			
VOL + ▶	▶			
P - ▼	▼			
MENU M	SOUND MODE			
	AMP SET UP			
	MULTI CHANNEL			
	DISPLAY RDS			
	CLOCK			
	PTY-TI RDS		APSS ◀	
	ASPM RDS		APSS ▶	
1, 2, ... 9, 0	LINE 1, 2, 3			

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
			TV/SAT; STB; SOUR.						TV/SAT ; ТВ/СП	
			WHITE ;				Формат ; Format			
					; MUTE					
1- /- /-	/- /-		* ; PAR. CONTROL	CH LIST	MOSAIC ; * ; FAV.		/- /- ; Aux			
2- P/C	LAST CH		; RCL; LAST		; BACK		Возврат ; Ret		RECALL ;	
+ + AUDIO	CH +		K+ ; P+ ; CH +		CH +		+		Pg Up ; CTP ▲	
+	; PG FWD		Гр+ ; V+ ; VOL +		V +		▶		RADIO ; АУДИО	
+ + VIDEO	; PG UP		+							
			; TV/RADIO	SOUND TRACK			Радио ; TV/Radio			
- - TUNER	CH -		K- ; P- ; CH -		CH -		▼		Pg Dn ; CTP ▼	
- - CD	; PG BACK		Гр- ; V- ; VOL -		V -		◀			
- - TAPE	; PG DOWN		▼							
MODE	; HOME		GAMES ; UHF	ATTR			Режим			
RED -	RED		RED ; ИИФ ; i ; PRO		RED		RED			
GREEN +	GREEN		GREEN ; ;		GREEN		GREEN			
YELLOW ◀	YELLOW		YELLOW ; ; OPT		YELLOW		YELLOW			
BLUE ▶	BLUE		BL ; ; UHF; FAV ;		BLUE		BLUE			
P + ▲	▲		▲		▲		+		P + ; ▲	
VOL - ◀	◀		◀		◀		Громкость - ; Vol -		VOL - ; ◀	
OK	OK		ВВОД ; OK		OK ; MENU		OK		OK ; ВВОД	
VOL + ▶	▶		▶		▶		Громкость + ; Vol +		VOL + ; ▶	
P - ▼	▼		▼		▼		▼		P - ; ▼	
MENU M	MENU		МЕНЮ ; MENU		MENU ; ; MOVIES		Меню ; Menu		MENU ; МЕНЮ	
	; REFRESH		ВЫХОД ; EXIT		EXIT ; ; AKADO		Выход ; Quit		EXIT ; ВЫХОД	
			STATUS		TV/RADIO		Список			
			ГИД ; EPG ; GUIDE		EPG ; ; TV GIUDE		Информ ; Guide		TV GUIDE ; ГИД	
	; RECORD		#				; Info			
	; STOP		WIDE		; STOP		; Audio		UHF ; МОДУЛЯТОР	
	; HOLD		LIST		; PAUSE	; RECORD	Стоп ; Freeze			
	▶ ; TEXT		;		▶ ; PLAY					
	◀ ; TV		? ; HELP ; INFO		? ; HELP	◀ ; REW			◀ ?	
	▶ ; MIX		i		+ ; INFO	▶ ; FWD			i ; ИИФ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER		; STANDBY		; STANDBY			
							TV/SAT		SAT	
	TIMER		TIMER		SUBT		SAT LIST			
	MUTE		; MUTE		; MUTE					
1- /- (Mute)										
2- P/C (Last)	LAST		LAST		RECALL		; BACK			
	Pg +		CH		CH		CH/PG			
	TV/RADIO		VOL +		VOL		VOL +			
			PG +		PAGE		PAL/NTSC			
	Pg -		CH		CH		ZOOM			
			VOL -		VOL		CH/PG			
			PG -		PAGE		VOL -			
MODE					GROUP		OPTION			
RED -	RED ; i		RED ; i		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; AUDIO			
GREEN +	GREEN ; TEXT		GREEN ; TEXT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; SUBT			
YELLOW	YELLOW ; ALT		YELLOW ; ALT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; TEXT			
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE ; AUDIO		BLUE ; RECALL		BLUE ; SLEEP			
P +	CH + ;		CH + ;						CH	
VOL -	VOL - ;		VOL - ;						VOL	
OK	OK		OK ;		OK ; LIST		OK		OK ; STORE	
VOL +	VOL + ;		VOL + ;						VOL	
P -	CH - ;		CH - ;						CH	
MENU M	MENU		MENU ;		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		; EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		STB/TV ; SAT/TV		TV/R		TV	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
							PAUSE		UHF	
					TEXT					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/TIMER		1, 2, ... 9, 0		i ; INFO		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 411		Код 412		Код 413		Код 414		Код 415	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							; POWER			
	SAT				TV/SAT		TV/SAT		SAT	
							SLEEP		TIMER	
							MUTE		MUTE	
1- /- (Mute)										
2- P/C (Last)			RCL				RECALL		RECALL	
			P +		F1		AUDIO		AUDIO	
	TV/RAD		RED ; TV/RAD							
					P/N					
									GAME	
			P -		F2				SCAN	
MODE	VIEW		WHITE		SAT		SAT		TEL	
RED -	RED		RED ; TV/RAD		RED ;		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ;		GREEN ; SUB.T		GREEN	
YELLOW	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; ZOOM		YELLOW	
BLUE	BLUE		BLUE		BLUE ;		BLUE ; MP		BLUE	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL							
OK	OK/STORE		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL							
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	TV				; WHITE		TV/R		T/R	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
							PAUSE		STILL	
									ZOOM	
					UHF					
					HELP				HELP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		i		i		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 416		Код 417		Код 418		Код 419		Код 420	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; STAND BY					
	UHF		TV/SAT	AV +	TV/RADIO		SAT/TV		TV / SAT	
	F2 ; SLEEP		SLEEP		SLEEP					
			; MUTE		MUTE ;					
1- /- /	A-Z		UHF		A.LANG					
2- P/C	BACK		RECALL		RECALL					
	; + 100		OPT +	X +	CHANNEL		CH		PR +	
			TV/RADIO		VOLUME +		VOL			
	F3 ;		COLOR				RADIO			
			PAUSE		AL/R		AUDIO		RADIO	
	; - 100		FINE TUNE		CHANNEL		CH		PR -	
	-		MOTOR		VOLUME -		VOL			
	F4		HD						OK	
MODE	F1 ; ZOOM		SAT		P.STD	P.SIZE	SIGNAL			
RED -	RED ; FTA/CAS		RED		RED ; SUB-T		RED ; F1		RED ; A	
GREEN +	GREEN ; SAT		GREEN ;		GREEN		GREEN ; HELP		GREEN ; B	
YELLOW	YELLOW ; TV/SAT		YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; INFO		YELLOW ; C	
BLUE	BLUE ; AUDIO		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE ; F2		BLUE ; D	
P +	CH		CH							
VOL -	VOL		VOL ; PG UP		;					
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +	VOL		VOL ; PG DN		;					
P -	CH		CH							
MENU M	MENU		MENU	SAVE	MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT	TEXT	ESC		EXIT	
			INFO		TV/STB		TV		TV	
	EPG		EPG		EPG				GUIDE	
	FAV ;		FAV						FAV	
				•	; PAUSE	•				
	INFO								INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 421		Код 422		Код 423		Код 424		Код 425	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	POWER		; POWER							
	SAT		SAT		AV ; ; TV		SAT ; TV/SAT		SAT	
			SUB		SUB ;					
	MUTE		; MUTE				MUTE			
1- /- /										
2- P/C					BACK ; EXIT		RCL			
	P +		P +		PAGE ; PAGE ; +		P +		AUDIO	
	DIGITAL RADIO		RADIO		TV/RAD		RADIO		TV / RADIO	
	DIGITAL TV									
	SOUND				AUDIO ;		SOUND			
	P -		P -		PAGE ; PAGE ; -		P -			
	ANALOG RADIO									
	ANALOG TV									
MODE	FUNC		FUNC				FUNC ; EPG			
RED -			RED ; LANG		RED		RED ; LANG			
GREEN +			GREEN ; SOUND		GREEN		BLUE ; PAUSE			
YELLOW			YELLOW ; EPG		YELLOW		GREEN ; SOUND			
BLUE			BLUE ; PAUSE		BLUE		YELLOW;EPG;TEXT			
P +					CHANNEL				CH	
VOL -					VOL -				VOL	
OK	SLCT		OK		OK		OK		OK	
VOL +					VOL +				VOL	
P -					CHANNEL				CH	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; TEXT		EXIT		EXIT	
	LANG		TV		SAT ; ; BROWSE		TV		TV.MODE	
	EPG		EPG		EPG		EPG		GUIDE	
	FAV		FAV		FAV ; ALT ;		FAV ; SGNL		FAV	
					PAUSE ; ; FREEZE		SUB ; INFO		PAUSE	
									INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 426		Код 427		Код 428		Код 429		Код 430	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					POWER				STANDBY	
			SAT		TV/STB				TV/SAT	
									MUTE	
1- /- -			M1		-		All CH			
2- P/C	RECALL				RCL					
			P+		CH ▶		P+		CH ▲	
			V+		VOL ▶				VOL ▲	
			M2							
									RADIO	
			P-		CH ◀		P-		CH ▼	
			V-		VOL ◀				VOL ▼	
			M3 ; N/P							
MODE			UHF		FUNC				ZOOM	
RED -	RED ;		RED ; F1		RED		RED ;		RED ; ADD ; EAST	
GREEN +	GREEN ; FAV		GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; FAV		GREEN ; LANG	
YELLOW ◀	BLUE ; INFO		YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; DELETE	
BLUE ▶	YELLOW ; UHF		BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; +/-		BLUE ; WEST	
P+ ▲	▲ ; +		▲		▲		CH ▲		▲	
VOL- ◀	◀ ; -		◀		◀		VOL ◀		◀	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK		OK / STORE		MENU ; OK	
VOL+ ▶	▶ ; +		▶		▶		VOL ▶		▶	
P- ▼	▼ ; -		▼		▼		CH ▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU ; OK	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
TV					AUD					
EPG	GUIDE		EPG ; GUIDE		EPG		EPG		P.GUIDE	
	GREEN ; FAV		FAV		FAV				FAV	
					A-Z					
					LANG					
					TEXT					
							?		FREEZE ; HELP	
	BLUE ; INFO		i		i		i		i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 431		Код 432		Код 433		Код 434		Код 435	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	FUNC									◊ ; STANDBY
			SAT		VIDEO		SAT		STB/TV	
					RADIO		AUX IN ; TV/AV		SUBT	
1- /- -	CANCEL									
2- P/C			RCL				RECALL ;			
			P+		VOLUME +				CH ▲	
			TV/RADIO		▶				VOL +	
					BOUQUET +		PAL/NTSC		PAGE ▲	
					AUDIO					
			P-		VOLUME -				CH ▼	
					◀				VOL -	
					BOUQUET -				PAGE ▼	
MODE	ACCESS				LAMEI ; ZOOM					
RED -			RED ; F1		RED		RED ; AUDIO		RED ; LANG	
GREEN +			GREEN ; F2		GREEN		GREEN ; POSITION.		GREEN ; SOUND	
YELLOW ◀			YELLOW ; F3		YELLOW		YELLOW ; TEXT ;		YELLOW ; PAUSE	
BLUE ▶			BLUE ; F4		BLUE		BLUE ; AUD.R/L ;		BLUE ; RECALL	
P+ ▲	▲		CH ▲		▲		▲		▲	
VOL- ◀	◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	SELECT		OK/STORE		OK		OK		OK	
VOL+ ▶	→		VOL ▶		▶		▶		▶	
P- ▼	↓		CH ▼		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		DREAM ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		HELP ; EXIT		EXIT		EXIT/ZOOM	
TV					TV		TV/RADIO ;		TV/RADIO	
EPG	GUIDE		EPG		INFO		GUIDE ; EPG		GUIDE	
			FAV				FAV		FAV	
							INFO			
					TEXT		FREEZE ; ▶		TEXT	
	HELP						◀			
	INFO		i		i		▶		INFO ; i	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 436		Код 437		Код 438		Код 439		Код 440	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			STANDBY ; POWER							
			MAIL							
			MUTE							
1- /- (Mute)			QUALITY		TRACK					
2- P/C (Last)	LAST ;		RECALL		BACK		RETURN		RETURN	
			PGUP				CH +		CH +	
	TV/RADIO		F1 ; TV/RADIO				VOL +		VOL +	
			F2 ; TV/SAT				PGUP		PGUP	
	AUDIO		AUDIO				AUDIO		AUDIO	
			PGDN				CH -		CH -	
							VOL -		VOL -	
			F3 ; PGUP				PGDW		PGDW	
MODE	SIG ; SIGNAL				ZOOM		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED -	RED ; SUB		YELLOW ; EPG		RED		RED		RED	
GREEN +	GREEN		RED ; TXT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		GREEN ; LIST ; PGDN		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE	
P + ▲	▲ ; CH ▲				▲ ; CH +		▲		▲	
VOL - ←	← ; VOL ←				← ; VOL -		←		←	
OK	OK		OK ;		OK		OK		OK	
VOL + →	→ ; VOL →				→ ; VOL +		→		→	
P - ▼	▼ ; CH ▼				▼ ; CH -		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
TV	INFO ; i		TV/RADIO ; SAT		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
EPG	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
	S.L. ; SAT						VOD		VOD	
	PAUSE		PAUSE		/		EVENT		EVENT	
	TTX. ; EPG				TELETEXT		TTX		TTX	
					LIST					
			INFO		INFO		INFO		INFO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 441		Код 442		Код 443		Код 444		Код 445	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
							STANDBY		POWER	
	MULTI-SCR		TV/AV		QUELLE				STB/TV	
			UHF							
1- /- (Mute)							MUTE			
2- P/C (Back)	BACK		← PR		LETZTER		QUALITY		RECALL	
	CH +				P + ; SEITE +		PGUP		AUDIO	
	VOL +				V +				F1	
	PG +				i				F2	
	AUDIO		RED ; AUDIO		ZURUCK		AUDIO			
	CH -				P - ; SEITE -		PGDN			
	VOL -				V -				F3	
	PG -								F4	
MODE	ZOOM		FUNC		LISTE		E-MAIL ; GROUP			
RED -	RED ; EMAIL		RED ; AUDIO		RED ; PRO		RED ; TXT		RED	
GREEN +	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN ; MOSAIC		GREEN	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW ;		YELLOW ; OPT +		YELLOW ; EPG		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE ;		BLUE		BLUE ; INFO		BLUE	
P + ▲	▲		PR +		▲		▲		▲	
VOL - ←	←				←		←		←	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
VOL + →	→				→		→		→	
P - ▼	▼		PR -		▼		▼		▼	
MENU M	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT				EXIT		EXIT	
TV	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		i	
EPG	EPG		EPG		GUIDE		ZOOM		EPG	
	FAV		FAV				FAV		FAV	
					■ ; LIVE					
	/		PAUSE		; TIME SHIFT	●	PAUSE			
	TELETEXT				→					
	LIST		LIST		←					
	INFO		INFO		→					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 446		Код 447		Код 448		Код 449		Код 450	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
					; POWER					
	TV/SAT ; F4						MAIL			
					TIMER				SAP	
	MUTE				; MUTE				MUTE	
1- /- (Mute)										
2- P/C (Recall)	RECALL		PREV		LAST					
	AUDIO	PAGE +	AUDIO		CH		AUDIO		CHANNEL +	
	RADIO		RADIO		VOL +				VOLUME +	
	VIDEO				PG +					
	ZOOM								AUDIO CH	
	TUNER	PAGE -			CH				CHANNEL -	
	CD				VOL -				VOLUME -	
	TAPE				PG -					
MODE	SAT		UHF				REMINDER		PROGRAMS	
RED -	RED ; AUDIO ; F2		PG DN		GREEN ; TEXT		RED ; P+			
GREEN +	GREEN ; LANG ; F1		PG UP		YELLOW ; ALT		GREEN ; P-			
YELLOW	YELLOW;PAUSE;F3		F1		BLUE ; AUDIO		YELLOW ; VOL+			
BLUE	BLUE ; 9 PIC ; F5		F2		RED ; i		BLUE ; VOL-			
P +			CH				; CH+			
VOL -			VOL				; VOL-			
OK	OK		OK		OK ;		OK		SELECT ;	
VOL +			VOL				; VOL+			
P -			CH				; CH-			
MENU M	MENU		MENU		MENU ;		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		; EXIT		EXIT		TV/EXIT	
	TV/RAD		TV		TV/RADIO				TV CH	
	EPG		EPG		EPG		EPG		INFO	
	FAV		FAV		FAV		FAV			
			PAUSE							
	i		INFO				INFO			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 451		Код 452		Код 453		Код 454		Код 455	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	SOURCE		TV/SAT		TV/SAT		SOURCE			
			SLEEP		SAT					
1- /- (Mute)	*		UHF				OPT+			
2- P/C (Recall)	LAST				RECALL		BACK			
	CH		P ;				P+		AUDIO	
	VOL						V+			
	GAME		INFO				PAGE			
	#				AUDIO		WIDE			
	CH		P ;				P-			
	VOL						V-			
	HELP						PAGE			
MODE	; REC LIST	SPLIT FILE	SAT		QUALITY		V-FORMAT		SEARCH	
RED -	RED ; INFO	F1	RED ;		RED ; TV/SAT		RED			
GREEN +	GREEN ;	F2	GREEN ;				GREEN			
YELLOW	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW ; EPG		YELLOW			
BLUE	BLUE ; FAV		BLUE ;		BLUE ; SAT		BLUE			
P +			CH							
VOL -			VOL							
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
VOL +			VOL							
P -			CH							
MENU M	MENU	SAVE T/SHIFT	MENU		MENU		MENU		MENU	
	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
	TV/RADIO	TV CHAT			TV/RA		TV/RADIO		TV/R	
	GUIDE		EPG		EPG		EPG		INFO	
	SLOW		FAV		FAV					
		; REC			PAUSE					
					TXT		TEXT			
							LIST			
					INFO		i			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 18 E к SAT устройствам.

Кнопки пульта IRC 18 E	Код 456		Код 457	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
	⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
			TV/STB	
	TIMER		PAUSE	
	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
1- /- /				
2- P/C			RECALL	
	P +		VOL +	AUDIO
	VOL +		PAGE +	
			⏮ ; NEXT	VIDEO
	LANGUAGE		GAME	
	P -		VOL -	
	VOL -		PAGE -	
			⏭ ; PREV	
MODE	TV FORMAT		TV/RADIO	
RED -	RED		RED ; TTX	
GREEN +	GREEN		GREEN ; SUB	
YELLOW ←	YELLOW		YELLOW	
BLUE →	BLUE		BLUE	
P + ▲	▲		▲	
VOL - ←	←		←	
OK	OK		OK	
VOL + →	→		→	
P - ▼	▼		▼	
MENU M	MENU ;		MENU	
	EXIT ;		; EXIT	
	TV ; TV/R		INF	
	GUIDE		EPG	
			FAV	
			■ ; STOP	
	⏸ ; PAUSE		⏸ / ⏩ ; PLAY/PAUSE	● ; REC
	; TEXT		⏸ / ⏩ ; PLAY/PAUSE	
	; INFO		⏪ ; FB	
	SUBTITLE		⏩ ; FF	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	